


# Hochlastzeitfenster 2018 für die Spannungsebene

MS/NS

Stand Sep 17



**Hochlastzeit**   **Schwachlastzeit**

Es handelt sich hier um Uhrzeiten

**Frühling** 01.03. - 31.05.  
**Sommer** 01.06. - 31.08.  
**Herbst** 01.09. - 30.11.  
**Winter** 01.12. - 28./29.02.      09:15 - 12:15 Uhr      16:15 - 19:15 Uhr