


Hochlastzeitfenster 2018 für die Spannungsebene

NS

Stand Sep 17



Hochlastzeit **Schwachlastzeit**

Es handelt sich hier um Uhrzeiten

Frühling 01.03. - 31.05.
Sommer 01.06. - 31.08. 11:30 - 14:30 Uhr
Herbst 01.09. - 30.11. 15:45 - 18:45 Uhr
Winter 01.12. - 28./29.02. 16:00 - 19:00 Uhr